



# SILCA AIR4

## Generate rolling code type residential remotes



BRAND	MODEL	AIR4 F	AIR4 V	GENERATE	MEMORIZE
ADYX®	TE4433H BLUE	√	√	Standard	A.L.S.
AERF®	Vds	√	√	Standard	A.L.S.
ALLMATIC®	BR.OVER 3 / BRO1WN / BRO2WN / BRO4WN / BROSTAR / BROVER / MINIPASS / TECH3	√	√	Standard	A.L.S.
APRIMATIC®	TM4 / TR2 / TR4 / TX2M / TX4M	√	√	Standard	A.L.S.
BALLAN®	FM404 (FM)	√	√	Standard	Receiver
BENINCA®	CUPIDO 2 / CUPIDO 4 / IO / LOT / ROLLKEY / T2 VW / T4 VW / TO GO2 VW / TO GO4 VW	√	√	Standard	A.L.S.
BFT®	GHIBLI / KLEIO / KLEIO 2 4RP / KLEIO 4 4RP / MITTO 2 / MITTO 2 M / MITTO 2 RCB / MITTO 2A / MITTO 4 / MITTO 4 M / MITTO 4 RCB / MITTO 4° / MITTO 4A / MURALE / TRC2 / TRC4	√	√	Source Code	A.L.S.
CARDIN®	S449100 TRQ449100 (FM) / S449200 TRQ449200 (FM) / S449200 TRQ449200 PO GREEN (FM) / S449300 TRQ449300 (FM) / S449300 TRQ449300 PO GREEN (FM) / S449400 TRQ449400 (FM) / S449400 TRQ449400 GREEN (FM) / S486200 TRQ486200 868 (FM) / S486400 TRQ486400 868 (FM) / S449200 TXQ449200 (FM) / S449400 TXQ449200 GREEN (FM) / S449200 TXQ449400 / S449400 TXQ449400 GREEN (FM) / S486200 TXQ486200 868 (FM) / S486400 TXQ486400 868 (FM)		√	Standard	A.L.S.
	XRADO	√	√	Standard	A.L.S.
DEA®	GENIE GREY / MIO TR2 / MIO TR4	√	√	Standard	Receiver
DICKERT/NOVOFERM®	NOVOTRON 502 MAX 43-2 / NOVOTRON MAX 43-4	√	√	Standard	Receiver
DITEC®	BIXLG4 / BIX-LP2 / BIX-LP2 RED / GOL4	√	√	Standard	A.L.S.
FAAC®	T2 433 SLH / T4 433 SLH / TML2 433 SLH / TML4 433 SLH / XT2 433 SLH / XT2 433 SLH LR / XT3 433 SLH LR / XT4 433 SLH / XT4 433 SLH LR	√	√	Source Code	
	TE 4433H / XT4 433 RC	√	√	Standard	A.L.S.
	DL2 868 SLH / DL4 868 SLH / T2 868 SLH / TML2 868 SLH / TML4 868 SLH / XT2 868 SLH / XT3 868 SLH LR / XT4 868 SLH / XT4 868 SLH LR		√	Source Code	
FADINI®	JUBI / JUBI SMALL	√	√	Standard	A.L.S.
GENIUS®	ECHO / TE4433H BRAVO 433	√	√	Standard	A.L.S.
	AMIGO 868 / AMIGOLD 2 868 / AMIGOLD 4 868 / AMIGOLD 868 / JA332 AMIGO 2 868 / JA334 AMIGO 4 868 / KILO 868		√	Source Code	
	KILO 433	√	√	Standard	
GIBIDI®	AU1590 / AU1660 / AU3000 / DTC4334	√	√	Standard	A.L.S.
KEY®	42R / 44 TXB R / SUB 44R	√	√	Standard	Receiver
KING GATES®	STYLO 4	√	√	Standard	A.L.S.



# SILCA AIR4

## Generate rolling code type residential remotes



BRAND	MODEL	AIR4 F	AIR4 V	GENERATE	MEMORIZE
LABEL®	SPYCO	√	√	Standard	A.L.S.
MHOUSE®	GTX4 / TX3 / TX4	√	√	Standard	A.L.S.
MOOVO®	MT4	√	√	Standard	A.L.S.
NICE®	FLOR-2S / FLOR-4S / SMILO 2 / SMILO 4 / VERY VR	√	√	Standard	A.L.S.
	INTI / ONE / ONE ERA	√	√	Standard	Receiver
PRASTEL®	BFOR / MPSTP2E / MT4E / SLIM2 / SLIM4 / TC2E / TC4E / TRQ4P	√	√	Standard	A.L.S.
PROEM®	ERXC4ACS / ER2C4ACS / ER4C4CS	√	√	Standard	Receiver
PUJOL®	VARIO 3 BLACK / VARIO 3 OCEAN / VARIO LUNA	√	√	Standard	A.L.S.
	VARIO MARTE 868		√	Standard	A.L.S.
RIB®	LITHIO	√	√	Standard	A.L.S.
SEAV®	BE GOOD S2 / BE GOOD S3 / RS2 BE HAPPY / RS3 BE HAPPY	√	√	Standard	Receiver
SIMINOR®	ERXC4ACS / ER2C4ACS / ER4C4CS	√	√	Standard	Receiver
SOMFY®	TELIS		√	Standard	Receiver
SOMMER®	4013 TX03 2 / 4014 434 TX03 4 (FM) / 4020 868 TX03 4 (FM) / 4022 434 TX02 2 / 4025 868 TX02 2 / 4026 868 TX03 2 (FM)		√	Standard	Receiver
STAGNOLI®	AV223		√	Standard	Receiver
TAU®	T4RP	√	√	Standard	A.L.S.
TELCOMA®	FM402 (FM) / FM402E(FM) / FM404 (FM) / FM404E(FM)		√	Standard	Receiver
V2®	PHOENIX 433 / TXC / TSC / TRC / HANDY	√	√	Standard	A.L.S.
	PHOENIX 868		√	Standard	A.L.S.
VDS®	ECO-R / TRQ2P / TRQ4 / TRQ4P	√	√	Standard	A.L.S.

√	Use AIR4 remote control.
	Radiocomando AIR4 da utilizzare.
	Verwende AIR4 Fernbedienung
	Utiliser la télécommande AIR4
	Usar mando a distancia AIR4
	Utilize o comando AIR 4
	Gebruik de AIR4 afstandbediening

Standard	Standard generating procedure.
	Procedura Standard per la generazione.
	Standard Erzeugungsprozedur.
	Procédure de génération standard.
	Procedimiento estandar de generación.
	Procedimento de geração standard.
Standaardprocedure voor het genereren.	

Source Code	The generating procedure also requires the source code from the original remote.
	La procedura di generazione richiede la trasmissione del codice sorgente.
	Der Erzeugungsprozedur benötigt den Quellcode von der Original Fernbedienung.
	La procédure de génération requière le code source de la télécommande original.



# SILCA AIR4

## Generate rolling code type residential remotes



	El procedimiento de generación requiere el código fuente del mando a distancia original.
	O procedimento de geração exige a transmissão do código a partir do comando original.
	De genereren procedure vereist ook de broncode van de originele afstandsbediening.
	The generated AIR4 remote control is already functionable.
	Il radiocomando AIR4 generato è già funzionante.
	Die erzeugte Fernbedienung ist sofort funktionsfähig
	La télécommande AIR4 généré est déjà prête
	El mando a distancia AIR4 generado ya esta funcionando
	O comando AIR 4 já está gerado.
	De gegenereerde AIR4 afstandsbediening is al functioneel

<b>A.L.S.</b>	Automatic Learning System is a simplified procedure to activate the remote control's receiver.
	Procedura semplificata per attivare il radiocomando nella ricevente.
	Das automatische Lern System ist eine vereinfachte vorgehensweise um den Fernbedinungs Empfänger zu aktivieren
	Procédure simplifié pour activer la télécommande sur le récepteur
	EL Sistema Automático de Aprendizaje es un procedimiento simplificado para activar el receptor del mando a distancia
	O sistema automático de aprendizagem, é um procedimento simplificado para activar o receptor do comando.
	Automatische Learning System is een vereenvoudigde procedure om de ontvanger van de afstandsbediening te activeren.

<b>Receiver</b>	Must work on the receiver's electronic board to add/enter new remote controls.
	Con procedura manuale aggiungere il nuovo radiocomando AIR4 nella ricevente (scheda elettronica)
	Um eine neue Funkfernbedienung im Empfänger hinzuzufügen, muß die Empfänger Elektronik manuell freigegeben werden
	Avec procédure manuel sur la carte électronique du récepteur pour ajouter la télécommande AIR4
	Se debe manipular la tarjeta electrónica del receptor para dar de alta nuevos mandos a distancia
	Para adicionar novos comandos é necessário trabalhar na placa eletrônica do receptor.
	Handmatige procedure om de nieuwe afstandbediening AIR4 toe te voegen in de ontvanger (printplaat)

® Registered Trade Marks (Brand and models) exclusive property of authorized manufacturers of remotes and users. Said Trade Marks or Trade Names are nominated only for the purposes of information so that any remote for which our AIR4 remotes are made can be quickly identified

## RESIDENTIAL REMOTES - TUTORIAL VIDEOS AIR4 and EASY SCAN

<http://www.silca.biz>

<b>EN</b>	Products > Key Replacement Business > Residential Remotes > Tutorial videos Air4 and Easy Scan
<b>IT</b>	Prodotti > Key Replacement Business > Radiocomandi Residenziali > Video tutorial Air4 e Easy Scan
<b>DE</b>	Produkte > Key Replacement Business > für den Wohnbereich > Videoanleitung Air4 und Easy Scan
<b>FR</b>	Produits>Key Replacement Business >Télécommandes à usage Domestique >Tutoriels vidéo Air4 et Easy Scan
<b>ES</b>	Productos > Mercado De Reposición > Mandos a Distancia Residenciales > Videos tutoriales Air4 y Easy Scan
<b>PT</b>	Produtos > Key Replacement Business > Rádio Controlos Residenciais > Videos tutoriais Air4 e Easy Scan